

## Vorschrift zum Betrieb des Bautrockners

1. Betrieb des Gerätes **nur** mit dem mitgeliefertem FI- Schutzadapter vorgeschrieben
2. Kabeltrommeln immer komplett abrollen bevor das Gerät in Betrieb genommen wird. Beim Einsatz von Mehrfachsteckern / Kabeln unbedingt die Leistungsangaben beachten.
3. Gerät während des Betriebes **nicht** abdecken!
4. Gerät immer stehend und gerade betreiben
5. Arbeitsbereich des Gerätes beachten ca. 5-30 Grad Celsius
6. Mit abnehmender Umgebungstemperatur nimmt die Entfeuchtungsleistung des Gerätes physikalisch bedingt ab. Heizen Sie daher die zu trocknenden Räume nach Möglichkeit auf
7. Bei einem längeren Einsatz/ Betrieb des Gerätes kann es trotz der automatischen Enteisung Funktion zu Vereisungen am Kühlkörper kommen. Schalten Sie das Gerät im Falle dessen sofort aus und lassen es einige Zeit außer Betrieb bis das Eis abgetaut ist.
8. Reinigen Sie insbesondere bei Arbeiten mit Staubentwicklung in der Umgebung regelmäßig die Filterplatte in der Tür des Gerätes, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom durch das Gerät zu gewährleisten ( ausklopfen/ausspülen)
9. Defekte sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen

**[www.bautrockner-vermietung-dresden.de](http://www.bautrockner-vermietung-dresden.de)**

**[info@bautrockner-vermietung-dresden.de](mailto:info@bautrockner-vermietung-dresden.de)**