

Inbetriebnahme unserer Bautrockner

!!Die Leistungsangabe des Gerätes ist unbedingt zu beachten. Bei einem Einsatz von Kabeltrommeln UNBEDINGT darauf achten, dass diese KOMPLETT abgerollt sind und den Leistungsangaben des Gerätes entsprechen müssen, bevor der Bautrockner in Betrieb genommen wird. Dies betrifft ebenfalls den Betrieb an Verteiler- Steckdosen. !!

1. Wenn das Gerät liegend transportiert wurde, ist das Gerät mindestens 2 Stunden vor der stehend aufzustellen und ist erst dann in Betrieb zu nehmen.
2. Gerät nur mit dem FI Schutzadapter an das Stromnetz anschließen
3. Gelbe Taste **(1)** am FI- Schutzadapter drücken → Gerätelüfter schaltet sich ein (immer wenn der FI- Schutzadapter vom Stromnetz getrennt wurde)
4. Gerätelüfter läuft (nur wenn im Display keine Anzeige erscheint, Taste ON/OFF **(5)** drücken)
5. Pfeil Taste aufwärts **(6)** oder abwärts **(7)** drücken und den gewünschten Raumfeuchtwert einstellen
6. Pfeil Taste abwärts **(7)** gedrückt halten bis CO im Display erscheint (Einstellung zur permanenten Entfeuchtung ohne automatischer Feuchtereglung)
7. Wenn der Wassertropfen **(3)** nicht mehr blinkt, schaltet der Kompressor ein und die Entfeuchtung beginnt
8. Sobald der Wasserauffangbehälter voll ist **(4)**, schaltet die Entfeuchtung aus und der Lüfter bleibt stehen
9. Den Wasserauffangbehälter herausziehen, entleeren und anschließend wieder gerade einschieben
10. Der Lüfter läuft wieder an und die Entfeuchtung geht weiter
11. Gerät nur über die rote Taste **(2)** am FI- Schutzadapter ausschalten



FI- Schutzadapter



Rückfragen: 01736359453

www.bautrockner-vermietung-dresden.de

info@bautrockner-vermietung-dresden.de

Bestimmungsgemäßer Betrieb unserer Bautrockner

1. Gerät während des Betriebes **nicht** abdecken und mindestens 10 cm Wandabstand einhalten!
2. Arbeitsbereich des Gerätes beachten, ca. 5-32 °C
3. Mit abnehmender Umgebungstemperatur nimmt die Entfeuchtungsleistung des Gerätes bedingt ab. Heizen Sie daher die zu trocknenden Räume nach Möglichkeit auf um die Raumtemperatur zu erhöhen
4. Das Gerät immer gerade und aufrecht aufstellen
5. Bei einem längeren Betrieb/ Dauerbetrieb des Gerätes kann es trotz automatischer Enteisungsfunktion zu Vereisungen am Kühlkörper kommen. Schalten Sie das Gerät im Falle dessen sofort aus und lassen es einige Zeit außer Betrieb bis das Eis abgetaut ist.(mögliche Ursache verschmutzter Filter)
6. Um einen ordnungsgemäßen Luftstrom durch das Gerät zu gewährleisten und Schäden am Gerät zu vermeiden, reinigen Sie insbesondere bei Arbeiten mit großer Staubentwicklung in der Umgebung, regelmäßig die Filterplatte in der Tür des Gerätes. (herausnehmen und abklopfen/ abbürsten/ auswaschen)
7. Schließen Sie während der Trocknung Türen und Fenster in den zu trocknenden Räumen



www.bautrockner-vermietung-dresden.de

info@bautrockner-vermietung-dresden.de

www.bautrockner-vermietung-dresden.de

info@bautrockner-vermietung-dresden.de